

Dysetabel for Nelson SR150 kanon, 21° - Plastdyser.

Tryk (Bar)	18mm		19mm		20mm		21mm		22mm		23mm		24mm	
	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)
3,5	20,2	32,5	22,7	33,5	25,4	34,5	28,0	36,0	30,9	36,5	34,1	37,5	37,5	38,8
4,0	21,6	33,5	24,3	34,5	27,1	35,7	29,9	36,5	33,0	37,8	36,4	38,8	40,1	40,0
4,5	22,9	34,5	25,7	35,7	28,7	36,5	31,7	37,8	35,0	39,2	38,6	40,5	42,5	41,4
5,0	24,2	35,2	27,1	36,5	30,3	37,8	33,4	39,2	36,9	40,5	40,7	41,4	44,8	42,7
5,5	25,3	36,5	28,5	37,8	31,7	38,7	35,1	40,0	38,7	41,4	42,6	42,7	47,0	44,0
6,0	26,5	37,4	29,8	38,7	33,1	40,0	36,6	41,4	40,4	42,7	44,5	44,0	49,0	45,3

Tryk (Bar)	25mm		26mm		27mm		28mm		29mm		30mm		31mm	
	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)
3,5	41,0	39,6	44,8	40,5	49,0	41,8	53,3	42,7	57,9	44,0	62,8	44,8	67,8	45,8
4,0	43,8	40,9	47,8	42,2	52,3	43,1	57,0	44,5	61,9	45,8	67,1	46,6	72,5	47,5
4,5	46,5	42,7	50,7	43,6	55,5	44,5	60,5	45,8	65,7	47,0	71,2	48,0	76,9	49,3
5,0	49,0	44,0	53,5	44,5	58,5	46,2	63,8	47,5	69,2	48,4	75,1	49,7	81,1	50,6
5,5	51,4	44,5	56,1	46,2	61,4	47,5	66,9	48,8	72,6	50,2	78,7	51,0	85,0	52,4
6,0	53,7	46,2	58,6	47,5	64,1	48,8	69,9	49,7	75,8	51,0	82,2	52,4	88,8	53,7

Tryk (Bar)	32mm		33mm		34mm	
	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)	m ³ /h	Rad.(m)
,5	73,1	46,6	78,7	47,5	84,5	48,4
4,0	78,1	48,4	84,2	49,3	90,3	50,2
4,5	82,9	50,2	89,3	51,0	95,8	51,9
5,0	87,4	51,9	94,1	52,8	101,0	53,2
5,5	91,6	53,2	97,8	54,1	105,9	55,0
6,0	95,7	54,6	103,0	55,4	110,6	56,3



NELSON

Check liste for FM Vandingsmaskiner /FM Hydro med PROGRAM REGN:

Udkørsel 1.) Husk Frikobling af bagtøj

2.) Før udtræk skal man nulstille PROGRAM REGN. Det gøres ved at man trykker vippekontakten der sidder på siden af el-boksen opad (Nulstille).



3.) Armen for hane til olie frikobling trykkes ind

4.) Husk at pal skal slås fra før udtræk.

Drift

5.) Efter udtræk sættes maskinen i gear (Husk at vælge det rigtige gear til den fart du vil køre. Se i tabel på maskinen ved PROGRAM REGN).

6.) Indkobling af bagtøj

7.) Husk at pal skal slås til efter udtræk.

8.) Arm for hane til olie frikobling rykkes ud. (Remmaskine) Kileremmen strammes, således at der mindst er 5 mm. luft i fjederen.

9.) Vippekontakten trykkes nedad (Drift).

10.) Hastighed indstilles med pil-tasterne. (Kun hvis man vil vande med konstant hastighed på hele vandingstrækket)

11.) Hvis man ønsker at vande i op til 5 forskellige hastigheder, skal det programmeres nu. (Se under PROGRAMMERING i betjeningsvejledning.)

12.) Tryk START/RESET

13.) Hvis der ønskes forvanding trykkes der på FORVANDING

14.) Hvis der ønskes eftervanding trykkes der på EFTERVANDING

Yderligere oplysninger SE "IGANGSÆTNINGSVEJLEDNING"